

Istruzioni per configurazione Extreme (in passività)

Ultimo Aggiornamento: 24 marzo 2010

Istruzioni per configurazione Extreme (in passività).....	1
1. INSTALLAZIONE SMART3COMM – Vers 094.....	1
2. CONFIGURAZIONI SU MISURATORE FISCALE.....	1
3. CONFIGURAZIONE AREA51	1
Note Tecniche Extreme	2
Cavo di collegamento - schema	2

1. INSTALLAZIONE SMART3COMM – Vers 099

Installare il programma di comunicazione generale **Smart3Comm versione 0.9.9**, eseguendo il relativo setup e seguendo la procedura di installazione senza modificare le impostazioni di default.

2. CONFIGURAZIONI SU MISURATORE FISCALE

Eseguire le seguenti operazioni sulla cassa:

Per entrare in modalità *programmazione*, uscire dalla configurazione in Remoto [digitare *111 e Chiave*] , quindi premere il tasto chiave finché appare la - P - .

Impostare i seguenti parametri digitando il numero seguito dal tasto ST:

PARAMETRO	VALORE
912: Velocità di comunicazione	19200
911: Flags comunicazione	
BANCO FLAG 1	non influente
BANCO FLAG 2	10000000
910: livello interattività	2

E' necessario impostare anche i **quattro sconti**.

421: Accede agli sconti		
1 ST 1° SCONTO	00010000	sconto su articolo in percentuale
2 ST 2° SCONTO	10110000	sconto su subtotale in valore
3 ST 3° SCONTO	10110000	sconto su subtotale in valore
4 ST 4° SCONTO	10110000	sconto su subtotale in valore
517: Virgola mobile		
SBT 11100001		

Uscire dalla programmazione premendo il tasto chiave fino che non compare lo 0 e digitare 111 seguito dal tasto Chiave per posizionare la cassa in "Remoto".

3. CONFIGURAZIONE AREA51

Dalla Gestione Banco nel menù IMPOSTAZIONI → MISURATORE FISCALE impostare i seguenti parametri:

PRODUTTORE:	SID
MODELLO:	EXTREME
PROTOCOLLO:	SMARTCOMM STAMP. FISCALE
LUNGH. DESCR. ART.:	10
LUNGH. DESCR. SERV.:	15

Le altre configurazioni della schermata non sono indispensabili al corretto funzionamento con il MF.

Note Tecniche Extreme


CAMBIO ORARIO SU CASSA EXTRIME

Eseguire una chiusura fiscale
Portarsi in assetto P attraverso il pulsante chiave
Premere 010 SBT
Inserire l'ora
Premere SBT
Tornare in assetto registratore di cassa

CONFIGURAZIONE TASTO CHIAVE SU CASSA EXTREME IN POSIZIONE REPARTO 13/29

PROGRAMMAZIONI..	OK
OPZ. UTIL. GENER..	OK
PROG. GLOBALI CASSA	OK
CONFIGURAZ. TASTIERA	OK
SHIFT 0	
065001	OK
ESC più volte	
REGISTRAZIONE	OK
111	CHIAVE

Cavo di collegamento - schema



Per cassa Extreme con RJ 8 pin spostare in giù i collegamenti di 1 cioè:

3 lato cassa con 2 lato pc
4 lato cassa con 3 lato pc
6 lato cassa con 5 lato pc