

Istruzioni configurazione MF RCH Nucleo

Ultimo Aggiornamento: 12 ottobre 2010

1. Installazione dei Driver

Nel CD di installazione di Area51 nella cartella **Utilità\Collegamenti_ECR\RCH** ed eseguire il file **NucleoDriver_v1.13.exe**

Potrebbero essere disponibili versioni più aggiornate dei suddetti driver.

Durante la fase di installazione lasciare tutte le impostazioni di default.

Non modificare il percorso di installazione del driver (C:\PROGRAMMI\nucleoDRIVER, etc.)

2. Installazione Area2Com

Vedere istruzioni rilasciate insieme al setup di Area2Com versione 2.2.4

3. Configurazione Porta Seriale

Da PANNELLO DI CONTROLLO → SISTEMA → HARDWARE → PERIFERICHE. Andare nelle proprietà della porta COM1 e settare nel modo seguente:

COM COM1
Velocità: 9600
Bit di dati: 8
Parità: Nessuna
Bit di stop: 1
Controllo Flusso: Hardware
Buffer FIFO: Disabilitare il flag (in **Avanzate...**)

4. Configurazione di Area51

Dalla Gestione Banco → IMPOSTAZIONI → MISURATORE FISCALE configurare la cassa come da immagine sotto riportata per tutti i modelli sopra indicati!

Impostare i seguenti parametri:

Produttore: RCH
Modello: NUCLEO
Protocollo: NUCLEO DRIVER (per tutti i modelli)

Lungh. Descrizione Articolo: 25
Lungh. Descrizione Servizio: 30

Parametri

Porta: <indicare seriale a cui è collegato MF>
Ritardo: indicare un valore tra 25 e 50

Cartella Output: C:\Area2Com\Area

File driver: Indicare il percorso completo del file driver
(C:\Programmi\NucleoDriver\NucleoDriver.exe)

Area2com: Mettere la spunta

Tender di pagamento:

E' possibile personalizzare i tender di pagamento impostandoli nel pannello; la descrizione stampata dal misuratore fiscale è da configurare a livello di cassa.

TENDER	ESCLUDI SU CONTANTI	<input type="checkbox"/>
PAGAMENTI	ASSEGNI	T2
	BANCOMAT	T3
	TICKET	T4
	NON RISCOSSO	T5

Se si utilizza la cassa anche come **STAMPANTE DI CORTESIA** cliccare sul pulsante STAMPANTI ACCESSORIE e impostare la cassa come da immagine sottostante.

	STAMPANTE	PARAMETRI	COM	DELAY	N.CAR	TITOLO	CARTELLA
FATTURA						<input type="checkbox"/> #	
PRECONTO	RCH NUCLEO		4		30	<input type="checkbox"/> #	C:\Area2Com\Area\
COMANDA 1	<input type="checkbox"/>						
COMANDA 2	<input type="checkbox"/>						
COMANDA 3	<input type="checkbox"/>						

Infine, se si utilizza anche il **DISPLAY** collegato alla cassa bisogna programmarlo da IMPOSTAZIONI → PARAMETRI GENERALI → AVANZATE come riportato nell'immagine.

DISPLAY CASSA	
MODELLO	RCH GLOBE
AREA2COM	<input checked="" type="checkbox"/> PORTA 1 SETTINGS 9600,n,8,1
AREA2COM - PATH	

Modello: RCH Globe

Area2Com: Mettere la spunta
(il percorso di Area2Com va impostato solo se diverso).