

Istruzioni per configurazione Smartina / Smart ER 400 I (in passività)

1. Abilitazione porta del Registratore di Cassa

Shift + Chiave (- P -)

40 ST

016 totale

40 ST

020 totale

Chiave

2. Installazione SmartComm 135.

Lanciare il setup dal dischetto; al termine, riavviare il PC.

Il programma Smartcomm si avvia automaticamente ad ogni avvio del PC; per aprirlo in modalità Configurazione, fare doppio clic sull'icona SID in basso a destra; definire la **porta seriale di comunicazione** con la cassa (Com1, Com2, etc.), e il modello di registratore " SMART ". Poi chiudere il programma per salvare le nuove impostazioni. Riavviare Smartcomm (Start, Programmi, Smartcomm) e attendere il semaforo "verde". Utilizzare SmartComm versione 121 o superiori.

3. Configurazione Area51

Aprire il programma Area51, dal menù ARCHIVI andare in CASSE/BILANCE, Configurazione Casse.

Impostare il misuratore fiscale Marca SID, Modello Smart1, la matricola, il protocollo e il numero di casse; chiudere la scheda e chiudere il programma. Poi riavviarlo per avere la piena operatività.

4. Impostazione FLAG VARIAZIONI

Per visualizzare lo stato della cassa, dall'assetto programmazione premere il tasto TOTALE.

Il banco FLAG Variazioni 0:SCONTO deve essere tutto a zero; diversamente, digitare la sequenza seguente:

chiave - P -

23 ST

0000 +-1 (tasto +-1 sulla tastiera)

5. Definizione importi massimi per reparto

In Area51:

Dalla Scheda Banco, Menù AZIONI, Parametri Gestione Banco, voce Importo massimo per Reparto.

In Cassa:

Shift + chiave (- p -)

06 ST

premere il tasto del reparto desiderato Reparto ...(1, SHIFT, REP#)

imposta il nuovo limite (zero per nessun limite) Valore (es. 1000.000) ST

proseguire con un nuovo reparto

Reparto ...(2, SHIFT, REP#)

concludere con Totale

Chiave

Attenzione: I modelli SID Smart non effettuano la ventilazione degli sconti applicati a subtotale. A seguito di questo limite, il **Riepilogo Per Reparto** espresso dalla Cassa in fase di chiusura è al lordo dei suddetti sconti e perciò differisce dal **Netto Fiscale**. Per ovviare a ciò, è possibile impostare in Area la funzione di **Ventilazione Automatica**, grazie alla quale lo sconto/bonifico applicato a subtotale viene assegnato al singolo articolo in vendita.

Trattandosi di una ventilazione gestita dal programma, essa è soggetta ad alcune limitazioni di funzionalità (p.es. l'abbuono non può essere di importo maggiore del prezzo più alto degli articoli in vendita; inoltre il programma assegna l'abbuono al primo articolo presente nell'anteprima di scontrino, ovvero a quello con quantità singola).

6. **Virgola mobile**

Portare la cassa in programmazione e digitare

40 ST

027 TOTALE

Quando si digita 1 reparto 1 prenderà 1 €

8. **Abilitazione quantità decimale**

Cassa in programmazione SHIFT CHIAVE

03 ST

[reparto]

0000 ST
TOTALE

9. Assegnazione tabella iva

Cassa in programmazione SHIFT CHIAVE
91 ST
20100400 TOTALE
(0 1 2 3)

10. Assegnazione iva al reparto

4 ST
R1 <iva> ST
R2 <iva> ST
...
TOTALE
Dove iva sta ad indicare il numero iva (0, 1, 2, 3)

11. Assegnazione operatore

Premere C finché appare sullo schermo 0.00
Premere i tasti
OPERATORE
11
OPERATORE

12. Stampa tabella caratteri

premere
2 – SHIFT - ?

ES: I = 41 N = 46

13. Cambio descrizione di un reparto

Assetto P
premere
01
SBT
<reparto>
descrizione reparto secondo la tabella caratteri
SBT
TOTALE

Stampa tabella iva assetto P premere TOTALE
Stampa iva associata a reparto assetto P premere R1


DISABILITAZIONE STAMPA REPARTO IN CHIUSURA FISCALE
PORTARSI IN PROGRAMMAZIONE
38 ST TOTALE

Utilità

- ◆ Invio del logo alla cassa:

Invia alla cassa il logo grafico selezionato: il formato del file deve essere BMP 288*144*2 (monocromatico) in caso di misuratori fiscali ER400 SMART I e II, oppure in formato BMP 256*144*2 (monocromatico) in caso di misuratore fiscale SMART.

- Stampa venduto giornaliero per reparto:
mettere la Cassa in - L - e premere 20 ST.



Ultima Revisione: mercoledì 24 marzo 2010

Per cassa Extreme con RJ 8 pin spostare in giù i collegamenti di 1 cioè:

- 3 lato cassa con 2 lato pc
- 4 lato cassa con 3 lato pc
- 6 lato cassa con 5 lato pc