

# INTERFACCIAMENTO Kube per Ricevute Fiscali con Area51

Aggiornate Area2Com Versione 1.5.4 e Area51 1.21.46

Ultimo Aggiornamento: 21 ottobre 2008

Le Custom Kube abilitabili a questo utilizzo sono i modelli –S (seriale) e –U (collegata in seriale)

Seguire i seguenti passi per la configurazione corretta dell'interfacciamento.

## 1. Installazione del Driver della stampante.

- Eseguire il file *KUBE-Win2k-XP.exe* (I driver sono solo per Windows 2000 e XP – Se fosse necessario installarlo su Windows 98 contattare l'assistenza tecnica Vulcano)  
In questo modo il file si scompatterà in *C:\TempDrv\Kube200* (o altro percorso indicato)
- Installare una nuova stampante di Windows attraverso la procedura guidata dal pannello delle stampanti, indicando la porta seriale su cui è collegata. Al momento della scelta della stampante cliccare sul pulsante Disco Driver... e andare in *C:\TempDrv\Kube200\Ita* e selezionare l'unico file visibile (*Oemsetup.inf*)
- Dopo l'installazione della stampante entrare nelle Proprietà e nella scheda PORTE configurare la porta COM con i seguenti valori:
  - Bit per secondo: stessa velocità settata sulla Stampante
  - Bit di dati: 8 (o comunque quelli settati sulla Stampante)
  - Parità: Nessuna
  - Bit di Stop: 1
  - Controllo di Flusso: Hardware

## 2. Installazione Area2Com

Fare riferimento alle relative istruzioni.

Nello specifico configurare la sezione relativa alla stampante per Ricevute Fiscali, indicando il modello e la porta seriale di comunicazione.

## 3. Settaggio della Stampante Fiscale

Per un corretto interfacciamento con il pc è necessario controllare la configurazione della cassa ed eventualmente settarla come di seguito indicato.

Per conoscere le impostazioni della stampante accenderla tenendo premuto il tasto FEED finché non inizia a stampare.

Le impostazioni per la RS232 consigliate sono le seguenti:

- BoudRate: 115200 bps
- Data Length: 8 bits/chr
- Parity: None
- Handshaking: Hardware

Tali impostazioni vanno riportate anche nella configurazione della porta seriale lato PC.

Inoltre, per permettere il riconoscimento della tacca nera devono essere settati i seguenti parametri:

- Speed / Qualità: High Qualità
- Notch Alignment: Enabled (riconoscitore della tacca nera)

Per entrare nel SETUP e modificare le impostazioni seguire le istruzioni che appaiono alla fine della strisciata stampata.

## 4. Configurazione di Area51

In Area51 andare in *IMPOSTAZIONI → MISURATORE FISCALE → STAMPANTI ACCESSORIE* e impostare la Kube come stampante di Fattura/Ric. Fiscale.

I parametri da impostare sono:

Stampante: Prot. RF Vulcano

COM: indicare il numero della porta seriale a cui è collegata la stampante

PARAM: vanno replicati come nei settings della stampante (di norma 115200,8,n,1)

N.CAR: 35 (numero di caratteri per riga)

INTEST: deve essere attivo (i dati dell'intestazione si impostano nel menù apposito della stampante di preconto)

Cartella: *c:\Area2Com\* (selezionarla con il doppio-click sopra il campo)

**Configurazione stampanti accessorie**

**Modifica**

STAMPANTE	PARAM.	COM	DELAY	N.CAR	TOP	LEFT	TITOLO	CARTE
FATTURA	Prot. RF Vulcano	115200,8	4	35			DOPPIA COPIA <input type="checkbox"/> INTE ST <input checked="" type="checkbox"/> #	C:\Area2Com\
PRECONT								

**Pilot Documenti**

Clienti Esegui Stampa Chiudi

CLIENTE  
MAURIZIO

DOCUMENTO

- ☐ FATTURAZIONE DIFFERITA SCONTRINO
- ☐ DOCUMENTO DI TRASPORTO IN CORSO
- ☐ DOCUMENTO DI TRASPORTO NUOVO
- ☐ FATTURA IMMEDIATA
- ☒ **NOTA DI VENDITA**
- ☐ GESTIONE SOSPESI

Stampa anche lo scontrino

Non stampare lo scontrino

Dalla Gestione Banco si accede alla possibilità di stampare documenti da PILOT si seleziona il tipo di documento che si vuole stampare.

Successivamente, alla schermata di scelta del report, va selezionato RICEVUTA\_FISCALE

### Note Tecniche Stampante:

Per far riconoscere alla stampante la lunghezza del foglio è necessario inserire il rotolo con i moduli da 152mm (12inc) – Modello ST (tacca nera davanti appena prima dell'intestazione dell'emittente).

Usare moduli standard custom

1. Accendere la stampante
2. Premere sul tasto POWER per allineare la stampante sulla tacca nera. La prima serie di ricevute verrà sempre persa.