

ISTRUZIONI CONFIGURAZIONE TERMINALI Memor X3 Imager Codice/Quantità

Ultimo aggiornamento: 15 marzo 2016

1. Installazione Terminale su PC

1/A INSTALLAZIONE DEL DRIVER SU WINDOWS 7 e 8

1. Per l'installazione del software collegando il dispositivo a un pc con S.O. Windows 7,8 o 10 è necessario aver installato il programma **Centro Gestione Dispositivi Windows Mobile**, questo programma si installerà automaticamente dopo aver collegato il dispositivo acceso, è necessaria una connessione internet. Se la procedura non si avvia automaticamente è possibile trovare il programma su internet, fate una ricerca su GOOGLE digitando p.es. "**Download Centro Gestione Dispositivi Windows Mobile**".
2. Collegate il dispositivo al pc; collegate anche il cavo di alimentazione della culla, quindi si avvierà la procedura di connessione; ciò può richiedere alcuni minuti, durante i quali non sono visualizzate finestre di dialogo. Attendete il termine della procedura, confermate l'accettazione della licenza,



3. Apparirà sul desktop la schermata 'Centro gestione dispositivi Windows Mobile'; da qui cliccare su **Connetti senza configurare il dispositivo**.



Se questa richiesta dovesse comparire a un successivo collegamento, è sufficiente rispondere "Connetti senza configurare". Riducete a icona poi la schermata.

1/B INSTALLAZIONE DEL DRIVER SU WINDOWS XP

1. Per l'installazione del software collegando il dispositivo a un pc con S.O. Windows XP è necessario aver installato il programma **ActiveSync 4.5** (scaricabile gratuitamente dal sito di Microsoft).

2. Una volta installato nella barra di Start del pc (a sinistra) comparirà l'icona . Collegando il palmare questa diventerà di colore verde e inizierà a ruotare. Quando si fermerà () significa che il terminale è connesso.

2/ INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PROGRAMMA DI INVIO/RICEZIONE

1. Copiare la cartella 'TrasmettiRicevi' che trovate nel CD di installazione o sul sito www.vulcanoteam.biz sul disco locale del computer (obbligatoriamente in C:\);

2. Configurazione di Area51

Ricezione letture

La configurazione va effettuata da MENU → COLLEGAMENTI HARDWARE → TERMINALINO IMPORT

The screenshot shows the 'Configurazione Terminalino' window. Key elements include:

- FILE IMPORT:** C:\VULCANO\terminale\Letture.csv
- FILE .EXE / .BAT:** C:\TrasmettiRicevi\TrasmettiRice
- Columns:** CODICE (Posizione Inizio: 1), QUANTITA' (Posizione Inizio: 2), DESCRIZIONE, LOTTO AQ, SEPARATORE (;), DECIMALI (0).
- Options:** ELIMINA ZERI, RELAZIONA ZERI, ELIMINA SPAZI, ELIMINA CARATTERI SP., GESTIONE CODICI BILANC, VISUALIZZA ANTEPRIMA (checked), CONFRONTA CON DOCUM, MANTIENI FILE IMPORT, RILEVAZIONE QUANTITA'.
- QUANTITA' Section:** ATTIVA, GENERALE, DDT, FATTURE, ORD- RIC (all set to 'Unitaria').
- RILEVAZIONI ACCES. Section:** APPLICA (checked), LOTTO, SCONTO %, QUANTITA', PREZZO.
- Buttons:** Chiudi (lock icon).

FILE IMPORT: il percorso predefinito è C:\vulcano\terminale\Letture.csv (come da configurazione terminale)

Posizioni campi
CODICE 1

QUANTITA' 2

Separatore: impostare carattere ";" (si tratta infatti di un file csv con separatore campi).

Elimina zeri: elimina gli zeri a sinistra del campo codice (es. 000123 → 123)

Relaziona Zeri: considera gli zeri a sinistra del codice e li mantiene per relazionarli ai codici di Area51.

Elimina spazi: non considera gli spazi all'interno del codice (es. " 123" → "123")

Elimina Caratteri Speciali: cancella dal campo codice eventuali caratteri diversi da numeri e lettere (es. 123/ABC → 123ABC)

Decimali: al momento non gestiti

File .exe/.bat: va linkato il file eseguibile del trasmetti ricevi che è all'interno della cartella C:\TrasmettiRicevi che precedentemente era stato copiato.

Pannello Quantità: indicare la scelta in base alla logica di lettura dei dati. Se le quantità inserite a terminale fanno riferimento al singolo pezzo indicare Unitaria, se invece fanno riferimento al collo indicare Confezione.

Configurazione invio anagrafiche

E' disponibile il profilo con l'invio e la visualizzazione del codice (13 caratteri) e della descrizione (50 caratteri).

La configurazione va effettuata da MENU → COLLEGAMENTI HARDWARE → TERMINALINO EXPORT PLU

	ORIGINE DATI	LUNG	ALLIN	C.F.
1	CODICE	13	S	
2	DESCRIZIONE	20	S	
3	COSTO	5	D	
4	GIACENZA	5	D	
5	PR_IVATO	5	D	
6	PR_OFFERTA	5	D	
7				

N.B. Nel campo C.F. Va impostato il carattere "|" (pipe), serve per gestire l'acapo dei campi.

FILE EXPORT: il percorso predefinito è C:\vulcano\terminale\anag.txt (come da configurazione terminale).

File .EXE / .BAT: linkare il file .exe del trasmetti e ricevi che trovate nella cartella precedentemente copiata.

3. Utilizzo del Terminalino

Tasti:

- **ENT:** funzionano come INVIO
- **SCAN:** per attivare il lettore di barcode, è possibile utilizzare anche i due tasti laterali
- **ESC:** per uscire dal Menù in cui si è entrati
- **BKSP:** per cancellare l'ultimo carattere digitato



Per l'invio delle anagrafiche al terminale viene utilizzato il programma TrasmettiRicevi che viene fornito con il terminalino, già illustrato sopra.

IMPOSTARE IL FUSO ORARIO E L'ORA CORRENTE.

Da [Control Panel] cliccare su [Date/Time]; selezionare per prima cosa il fuso orario corretto (Time Zone), abilitare il flag 'Automatically adjust clock for daylight saving' e quindi impostare la data e ora corrente. Premere **OK** per salvare le modifiche.



Il programma CodQtà si avvia in automatico riavviando il terminale tenendo premuto contemporaneamente i seguenti tasti



Se il programma non si dovesse avviare in automatico si può avviarlo manualmente andando in My Device>Backup>CodiceQta> e poi fare doppio clic su file CodiceQta

Vediamo ora nel dettaglio le principali funzionalità del programma Codice/Quantità installato sul terminalino.

MENU SU TERMINALE



Il menu principale dell'applicazione si compone di cinque opzioni:

- **INSERIMENTO DATI:** si accede alla funzionalità di raccolta dati;
- **LETTURE:** permette di visualizzare e modificare le letture;
- **IMPORT./ESPORT.:** si ha la possibilità di importare un'anagrafica codici-descrizione da file ed esportare i dati acquisiti in un file di output (anche tramite trasmissione ftp via cavo o wifi).
- **IMPOSTAZIONI:** permette di personalizzare alcune funzionalità del programma, come il nome del file output o il formato dei dati;
- **X:** Uscita dall'applicazione.

Nella parte alta della schermata sono riportati il logo dell'azienda, il nome del programma (Codice Quantità), l'identificativo del terminale e la versione dell'applicazione. Nella parte bassa compaiono data, ora e il livello di carica della batteria.

Nota: In ogni parte dal programma la pressione del tasto Enter del terminale corrisponde al click su **OK**, mentre il tasto Esc corrisponde all'uscita dalla schermata (appunto il tasto <<[ESC]); se nel menu principale all'uscita dall'applicazione.

INSERIMENTO DATI

Cliccate (ENTER) su "Inserimento Dati": appare la schermata di rilevazione codice a barre; la scansione è ora attiva e premendo il pulsante SCAN si rileva il codice.



Totale qta: 0,000

Nr codici: 0



In alto compaiono codice e descrizione, dopo la lettura del codice a barre inserite la quantità. Per salvare la lettura premere il tasto Enter o cliccare sul pulsante **OK [Enter]**; la rilevazione viene memorizzata e nella parte bassa della finestra compaiono il totale delle quantità fin qui inserite e il numero di codici rilevati.



Inserimento Dati

Codice

8002057211134

Mohlo Leone 3

Quantità

Totale qta: 0,000

Nr codici: 0

<< [ESC]

OK [Enter]

Proseguite con la rilevazione leggendo in sequenza i codici e le relative quantità.

Al termine delle rilevazioni premere <<[ESC] (o tasto Esc del terminale) per ritornare al menù principale.

IMPORTAZIONE / ESPORTAZIONE DATI

I dati da esportare dal terminalino sono le letture effettuate, i dati da importare sul terminalino sono le anagrafiche prodotti.

Queste operazioni vengono svolte in modo automatico tramite trasmissione l'applicazione TrasmettiRicevi (è possibile anche operare in modo inserendo e copiando file da e sul terminale manualmente).



Import. / Esport.

IMPORTAZIONE ANAGRAFICA CODICI

File di importazione:

\\Storage Card\CodiceQta\anag.csv

Importa

ESPORTAZIONE DATI LETTURE

Esporta

<< [ESC] Indietro

IMPORTAZIONE ANAGRAFICA ARTICOLI

1. Aprite Area51, Archivi > Collegamenti Hardware > Terminalino Export PLU e fate clic su ESEGUI.



2. Attendere che il file venga caricato sul terminalino, comparirà file Trasmesso Correttamente.



3. Avviate l'importazione sul terminalino da Impot/Esport > Importa Dati; il terminalino vi restituisce anche il numero di record ricevuti e alla fine è sufficiente confermare con Enter.

ESPORTAZIONE DATI LETTURE

Con il pulsante "Esporta" è possibile esportare i dati raccolti in un file testuale o csv salvato nella cartella *My Documents* del terminale. Dopo aver cliccato sul pulsante apparirà la schermata con il riepilogo delle letture; viene riportato il nome del file con il suo path completo e premendo Enter si procede alla creazione del file. Qualora il file sia già presente (ad esempio per una rilevazione precedente) un messaggio avverte dell'esistenza e chiede se sostituire il file; in caso di risposta negativa il file non viene generato.



Esportazione Dati

Preparazione file:
 \My Documents\Dati.csv
 nr record: 2

Premere enter
 per confermare



Esportazione Dati

Preparazione file:
 \My Documents\Dati.csv



per confermare



Conclusa la creazione del file apparirà la schermata di destra. A questo punto premere Esc per tornare al menu di Importazione / Esportazione.



Esportazione Dati

Preparato file:
 \My Documents\Dati.csv
 nr record: 2



Premere ESC per uscire



LETTURE

In questa sezione è possibile visualizzare e modificare le letture presenti sul terminale. Vengono mostrate in forma tabellare proponendo gli eventuali campi aggiuntivi, il codice, la quantità della lettura e l'eventuale descrizione del prodotto.

Di seguito sono riportati due esempi di elenco lettura: a destra vediamo come appare la schermata con alcuni campi opzionali, compaiono nell'ordine stabilito nelle Impostazioni, davanti a codice, quantità e descrizione; a sinistra troviamo invece come appare la schermata con le impostazioni di default, senza l'inserimento di campi aggiuntivi.

	Codice Cliente	Numero Ord
▶	3333	3333333
	3333	3333333

<< [ESC] Mod. Canc.

	Codice Cliente	Numero Ord
▶	3333	3333333
	3333	3333333

<< [ESC] Mod. Canc.

Da qui si può modificare una lettura (pulsante **Mod.**) oppure cancellarla (pulsante **Canc.**).

Per modificare la quantità di una riga occorre selezionare il record e cliccare sul pulsante **Mod.** (oppure premere il tasto Enter del palmare); si aprirà la schermata di modifica quantità, con il riepilogo dei suoi dati (figura in basso a sinistra). Selezionando il record e premendo il tasto **Canc.** sarà possibile cancellare la lettura; verrà comunque richiesta una conferma di eliminazione (fig. in basso a destra).

Codice Cliente: 3333

Numero Ordine: 3333333

Data Ordine: 21/12/2008

Codice: 8002057211134

Quantità :

<< [ESC] OK [Enter]

Cancellazione

?

Cancellare la Lettura ?
 Codice Cliente = 3333
 Numero Ordine = 3333333
 Data Ordine = 21/12/2008
 Codice = 8002057211134

Yes No

<< [ESC] Mod. Canc.

La lettura effettuata può essere utilizzata già in una specifica area del programma, oppure si può utilizzare il pulsante Terminale che è presente anche in gestione banco, per visualizzare le opzioni disponibili.



Dopo il clic sul pulsante TERMINALE, si apre (se abilitata) la maschera di Anteprima Importazione. Sono visualizzati anche eventuali codici non trovati a magazzino che possono poi essere gestiti nel documento da compilare.



Dopo l'anteprima, cliccando sul tasto FINE LETTURA ESEGUI, si potrà scegliere dove importare il file.



Se l'importazione viene effettuata direttamente in un documento specifico è solo necessario cliccare su FINE LETTURA ESEGUI per accodare gli articoli.